

راهنمای سریع دزدگیر هوشمند مکسرون

# ورود رمز جدید #1#1#1# رمز مدیر	تغییر رمز مدیر
# ورود رمز جدید # شماره کاربر #1#2#1# رمز مدیر	تغییر رمز کاربر
# آدرس آی پی #2#1#1# رمز مدیر	تنظیم آی پی
# آدرس Gate way #2#2#2# رمز مدیر	تنظیم Gate way
# شماره Sub net #2#3#2# رمز مدیر	تنظیم Sub net
# شماره تلفن اول #4#1#4# رمز مدیر	تنظیم شماره تلفن اول
# شماره تلفن دوم #4#2#4# رمز مدیر	تنظیم شماره تلفن دوم
# شماره تلفن سوم #4#3#4# رمز مدیر	تنظیم شماره تلفن سوم
# شماره تلفن چهارم #4#4#4# رمز مدیر	تنظیم شماره تلفن چهارم
# تعداد دفعات شماره گیری #4#5#4# رمز مدیر	تنظیم تعداد دفعات شماره گیری
# ۱. فعال ۲. غیرفعال #4#6#4# رمز مدیر	بررسی وضعیت رمز تلفن تماس
# ورود تاریخ و ساعت #5#1#5# رمز مدیر	تنظیم تاریخ و ساعت
# ورود زمان تاخیر ورود #5#2#5# رمز مدیر	تنظیم زمان تاخیر ورود
# ورود زمان تاخیر خروج #5#3#5# رمز مدیر	تنظیم زمان تاخیر خروج
# ورود مدت زمان آژیر #5#4#5# رمز مدیر	تنظیم مدت زمان آژیر
# زمان #5#5#5# رمز مدیر	تنظیم زمان بررسی وضعیت زون های بیسیم
# ۱. فعال ۲. غیرفعال #5#6#5# رمز مدیر	تنظیم فعال یا غیر فعال کردن گفتار و آژیر دستگاه
# ۱. فعال ۲. غیرفعال #5#7#5# رمز مدیر	تنظیم گزارش فعال یا غیر فعال کردن دستگاه
# زمان #5#9#2#5# رمز مدیر	تنظیم زمان گزارش دادن قطعی برق دستگاه
# تحریک کردن ریموت # شماره ریموت #6#1#1#1# رمز مدیر	افزودن ریموت جدید
# شماره ریموت #6#1#3#6# رمز مدیر	حذف ریموت
# تحریک کردن حسگر # شماره حسگر #6#2#1#6# رمز مدیر	افزودن حسگر
# شماره حسگر #6#2#3#6# رمز مدیر	حذف حسگر
# نزدیک کردن تگ به دستگاه # شماره تگ #6#3#1#6# رمز مدیر	افزودن تگ RFID
# شماره سریال #6#3#2#6# رمز مدیر	حذف تگ RFID
# قرار دادن آژیر در وضعیت معرفی خودکار #6#5#1#6# رمز مدیر	افزودن آژیر
# شماره کاربر #6#5#2#6# رمز مدیر	حذف آژیر
# انتخاب نوع زون # شماره زون #7#1#7# رمز مدیر	تنظیم نوع زون
# انتخاب نوع آژیر # شماره زون #7#2#7# رمز مدیر	تنظیم نوع آژیر زون
# زمان # شماره زون دوم # شماره زون اول # شماره گروه #7#3#7# رمز مدیر	گروه بندی زون
# انتخاب عملکرد تگ # شماره تگ #7#4#7# رمز مدیر	تنظیم حالت تگ RFID
# زمان غیرفعال # زمان فعال # شماره گروه زمانبندی #8#1#8# رمز مدیر	فعال سازی و غیر فعال سازی خودکار
# آغاز ضبط صدا #8#2#8# رمز مدیر	ضبط صدا
#8#3#8# رمز مدیر	پخش صدای ضبط شده
#8#6#8# رمز مدیر	بازگشت به تنظیمات کارخانه
#9#01#1#9# رمز مدیر	تنظیمات زبان پیامک
#9#02#8#9# رمز مدیر	حجم صدای دستگاه
#9#03#05#9# رمز مدیر	روشنایی LCD
#9#04#025#9# رمز مدیر	تنظیم فاصله سنکرون (همزمانی) شدن
#9#05#05#9# رمز مدیر	GMS SPK
#9#06#07#9# رمز مدیر	GMS MIC
#9#07#1#9# رمز مدیر	گزینه های زنگ درب
#9#08#00080#9# رمز مدیر	تنظیمات پورت وب
#9#09#01#9# رمز مدیر	تنظیمات شبکه CMS

راهنمای سریع دزدگیر هوشمند مکسرون

#رمز مدیر 9#120#

قطع کردن صدای گویا پنل

#رمز مدیر 9#121#

وصل کردن صدای گویا پنل

کلیدهای میانبر

کلید ۴ را نگه دارید و رمز ۱۲۳۴ را وارد نمایید	قطع کردن صدای دینگ دانگ چشمی بی سیم
کلید ۳ را نگه دارید	هشدار اضطراری
کلید ۶ را نگه دارید	حالت استراحت
کلید ۷ را نگه دارید	کلید روشنایی چراغ برق
کلید * را نگه دارید	ورود به تنظیمات
کلید # را نگه دارید	خاموش کردن دستگاه
کلید ۰ را نگه دارید و شماره تماس را وارد نمایید و کلید # را بزنید	شماره گیری از طریق دستگاه

کنترل باکس با استفاده از SMS

#رمز کاربر ARM	فعال
#رمز کاربر DISARM	غیر فعال
#رمز کاربر HOME	فعال در خانه
#رمز کاربر CHECK	بررسی وضعیت
#رمز کاربر PGMOPEN	فعال شدن PGM
#رمز کاربر PGMCLOSE	غیر فعال شدن PGM
#رمز کاربر SWITCHOPENXX	فعال کردن کلید برق
#رمز کاربر SWITCHCLOSEXX	غیر فعال کردن کلید برق

کنترل باکس با استفاده از تماس

پس از شماره گیری سیم کارت دستگاه، صدای ضبط شده پخش می شود و باید رمز کاربر را وارد نمود. سپس با استفاده از کدهای زیر می توان باکس دزدگیر را کنترل نمود.

کلید 1	دستگاه فعال
کلید 2	دستگاه غیر فعال
کلید 3	دستگاه فعال در خانه
کلید 4	بررسی وضعیت دستگاه
کلید 5	کنترل کلید برق
کلید 9	گفتگو
کلید 0	قطع ارتباط

معنی کدهای ارسالی از دستگاه

40~47	مشخص میکند دستگاه با کدام ریموت فعال یا غیر فعال شده
01~16	اگر فعال سازی یا غیر فعال سازی با استفاده از کیبورد صورت گیرد
60	فعال سازی یا غیر فعال سازی از طریق نرم افزار
80~81	فعال و غیر فعال سازی از طریق زمانبندی
20~39	فعال یا غیر فعال سازی با استفاده از تگ
70	فعال یا غیر فعال سازی با استفاده از نرم افزار وب